

- ***Case Feeder Slim 220V***



INFORMAZIONI ED AVVERTENZE

Il case Feeder Slim 220V è dotato del pulsante reverse da utilizzare per risolvere un eventuale problema di inceppamento del bossolo.

Il motore è estremamente resistente in casi di bloccaggio forzato e prolungato, è comunque consigliabile risolvere il problema nel minore tempo possibile, evitando surriscaldamento dello stesso.

Regolazione Linguetta Raddrizzatore:

La linguetta raddrizzatore, va regolata in modo che inclini il bossolo al suo passaggio, come si vede in foto



Questa regolazione, sarà utile nel caso un bossolo si presenti in una posizione non corretta (vedi foto laterale), raddrizzando il bossolo o respingendolo.



Smontaggio/Sostituzione Ruota Dentata:

Per smontare la ruota dentata, è sufficiente svitare completamente la vite M3x22mm, tramite una chiave brugola da 2,5mm. Per estrarre la ruota, bisogna retrarre la linguetta di raddrizzamento e forzare la ruota verso l'alto.



Per richieste tecniche, informazioni, garanzia ecc.. rivolgersi al seguente indirizzo:

Righetti Ridolfi Spa
Via Molina, 21
37060 Sona (VR)
Tel. 045-6080950
Email: info@gpmax.com
www.gpmax.com